

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSWAARSCHUWING

MOGELIJK ONTPLOFFINGSGEVAAR

betreffende vrijstaande tafelmodelgaskookplaten en vrijstaande gasfornuizen van de merken:



SIEMENS




De waarschuwing geldt voor een beperkt aantal apparaten, **geproduceerd in de periode van januari 2009 tot en met oktober 2011**. Er kan mogelijk een defect zijn ontstaan aan de gaskoppeling. Onder bepaalde omstandigheden kan hierdoor gas ontsnappen. Dit kan in zeer zeldzame gevallen potentieel explosiegevaar veroorzaken. Wij bieden iedere consument die in het bezit is van een betroffen apparaat aan om de betreffende gaskoppeling gratis te laten vervangen. De vervanging wordt door een erkende technicus uitgevoerd bij de consument thuis. Het probleem is hiermee volledig opgelost.


Controleer of de waarschuwing geldt voor uw apparaat door de volgende stappen te nemen:

1 Noteer het typenummer (E-Nr.) en het FD-nummer van uw apparaat (zie voor het typeplaatje de afbeeldingen hieronder).


2 Controleer vervolgens op www.gascookingsafety.com of deze veiligheidsactie ook betrekking heeft op uw apparaat. Voor meer informatie en assistentie kunt u contact met ons opnemen via het gratis telefoonnummer 0800 1908.




Vrijstaande tafelmodelgaskookplaten:
de betroffen apparaten hebben de bedieningsknoppen aan de rechterzijde.



Vrijstaande tafelmodelgaskookplaten:
het typeplaatje is te vinden aan de onderkant van het apparaat of in de handleiding.



Vrijstaand gasfornuis met opberglade:
het typeplaatje is te vinden aan de binnenzijde van de lade.



Vrijstaand gasfornuis zonder opberglade:
het typeplaatje is te vinden aan de binnenzijde van de oven.

Let op: om ieder mogelijk risico te vermijden, dienen consumenten wiens apparaat het betreft, de gaskraan van het apparaat dicht te draaien. De gaskookplaat mag niet worden gebruikt, totdat de gaskoppeling is vervangen.

Wij bieden onze excuses aan voor het ongemak dat door deze vrijwillige veiligheidsactie kan worden veroorzaakt en bedanken u bij voorbaat voor uw medewerking en begrip. Kunt u niet goed controleren of deze waarschuwing geldt voor uw apparaat, of heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via de website of via het gratis telefoonnummer.

www.gascookingsafety.com

BSH Huishoudapparaten B.V., Taurusavenue 36, 2132 LS Hoofddorp.

BSH Home Appliances Group is licentiehouder van het merk Siemens van Siemens AG en van het merk Bosch van Robert Bosch GmbH.

Typenummer (E-Nr.) / FD-nummer

| | | | | | |
|---------|----------------|-----------|--------------------|-------|--------------|
| E-Nr. | NGU2155DN / 16 | FD | 8912 | Z-Nr. | 100001 |
| Type: | H14FH | NGU2155DN | 326080255403000011 | | |
| KLASSE: | 1 | TYPE: | A | Qn | NG(V) LPG(M) |

voorbeeld typeplaatje

Tel. 0800 1908 (gratis)

IMPORTANT SAFETY NOTICE

POSSIBLE RISK OF EXPLOSION

in tabletop gas hobs and freestanding gas cookers of the brands:



SIEMENS




A limited number of appliances from the **production period January 2009 to October 2011** is affected. The reason is potential damage to a gas connection fitting. In certain circumstances, gas can escape and in extremely rare cases a risk of explosion can arise. We are offering the free replacement of the connection fitting by a certified service engineer to every owner of an affected appliance. The replacement is carried out at the owner's home and resolves the issue completely.


Check whether your appliance is affected as follows:

1 Please note down the model number and batch number on the type plate on your appliance (see diagram below).


2 Then check on www.gascookingsafety.com whether your model is affected. If you need further help you can also call the toll-free number 0800 1908.




Tabletop gas hobs:
Affected appliances have the control knobs on the right.



Tabletop gas hobs:
The type plate is on the bottom of the appliance or in the instructions.



Freestanding gas cooker with drawer:
The type plate is inside the drawer.



Freestanding gas cooker without drawer:
The type plate is in the interior of the oven.

Please note: To avoid any potential hazard until the connection fitting is replaced, owners of an affected appliance should turn off the gas supply to the appliance and use it no longer.


We apologise for any inconvenience caused by this voluntary safety campaign and thank you for your understanding and patience. If you have trouble checking whether your appliance is affected or if you have any further questions, please contact us via the website or by calling the toll-free number.

www.gascookingsafety.com

BSH Huishoudapparaten B.V., Taurusavenue 36, 2132 LS Hoofddorp.

BSH Home Appliances Group is a Trademark Licensee of Siemens AG for the brand Siemens and of Robert Bosch GmbH for the brand Bosch.

Model number (E-Nr.) / Batch number (FD)



Free service hotline: 0800 1908.